

دليل تعريف و اعداد جهاز قارئ الباركود

- تنصيب تعريف القارئ على جهاز الحاسب، جهاز القارئ المعتمد Honeywell Voyager-1450g
- التعريف المعتمد Honeywell HSM USB Serial Drv x64 ver 3.5.5
- نفتح المجلد الذي تم تنصيب التعريف إليه و هو "C:\Program Files\Honeywell\Honeywell HSM USB Serial Drv x64 ver 3.5.5"
- نقوم بتنفيذ الملف "Install_x64.bat" الموجود في المجلد السابق الذكر حيث يقوم بتعريف جهاز قارئ الباركود على جهاز الحاسب.
- نفتح إدارة الأجهزة لمعرفة رقم منفذ COM الذي حجزه الجهاز من خلال خصائص الجهاز.
- نقوم بتحديد رقم المنفذ على برنامج قراءة الباركود المعتمد من قبل الإدارة كما هو موضح بالصورة التالية (محاط باللون الأحمر):



- لدينا نوعين من الوثائق: البطاقة الشخصية – جواز سفر
- الحقول المحددة بالنسبة للبطاقة الشخصية: نوع الوثيقة – الرقم الوطني – الاسم – النسبة – اسم الاب – اسم الام.
- الحقول المحددة بالنسبة لجواز السفر: نوع الوثيقة – الرقم الوطني – الاسم – النسبة – اسم الاب – اسم الام – رقم الوثيقة – تاريخ الانتهاء.
- الرمز الفاصل بين الحقول: الفاصلة (،) لكل أنواع الوثائق.
- بعد الانتهاء من الاعدادات لكل نوع من أنواع الوثائق على حدا نضغط زر حفظ لحفظ الإعدادات وذلك لكل نوع من الوثائق على حدا.